C.G.B. Cayrou.Gorse.Bourjeili

Laboratoire de biologie médicale

Mode d'emploi :

Utilisation des tubes conservateurs d'urines avec canule de transfert

URINES STABLES 48 HEURES A TEMPERATURE AMBIANTE

ETAPE 1 :

Se laver soigneusement les mains et pratiquer une toilette intime avec un savon antiseptique

Eliminer le premier jet des urines dans les toilettes

Recueillir le second jet des urines dans un flacon stérile

ETAPE 2 :

Placer la canule de transfert dans le flacon stérile contenant l'urine

Enfoncer le tube dans le corps de prélèvement jusqu'à ce que l'aiguille perce le caoutchouc du tube

Laisser le tube se remplir (système sous vide).

Homogénéiser le tube par retournement successifs

ETAPE 3 :

Conserver le tube à température ambiante jusqu'à 48 heures

RODEZ : 5 Boulevard Gambetta 05-65-68-61-90

BARAQUEVILLE : 29 Avenue Marengo 05-65-71-20-90

LAISSAC : 11 place abbé bessou 05-65-70-78-37